東芝 伝送制御装置

取扱説明書

形式 RF-14形

ご注意とお願い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	;
装置の概要	2	使用
20, 161, 47 191, 30,	2	前
特 長	2	1=
基本仕様	3	** ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
· 一般仕様 ·	3	仕
・各部の名称	4	
・機器仕様	5	
システム構成	9	様
機 能	1 2	
・時計・カレンダ	1 2	機
・メータ登録 ・・・・・・・・・・・	12	
・電源投入時の処理	14	
· 定時検針 ·····	15	
・異常LEDの表示	16	能
・上位伝送	18	
運転準備	3 4	運
選 仮	36	転
異常時の処置	38	保
保守・点検	41	4
外形寸法図	4 2	£-4-
信号接続図	43	付
付属品一覧	43	録

お願い

- ・ご使用いただく前に、この取扱説明書をよく お読みください。
- ・お読みになった後は必ず保存してください。

安全上のご注意

取扱説明書の記載事項を必ずお守りください。

■表示の説明

表示	表示の意味
▲ 警告	「誤った取り扱いをすると、人が死亡する、または重傷を負う可能性のある こと」を示します。
▲ 注意	「誤った取り扱いをすると、人が傷害 (※) を負う可能性、または物的損害のみが発生する可能性のあること」を示します。

※:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさす。

▲ 警告

- 1. 伝送制御装置の分解・改造は、感電・けが・故障の原因になりますので絶対に行わないでください。
- 2. 伝送制御装置の故障修理は、故障の拡大・感電・けがの原因になりますので絶対に行わないでください。なお、動作不良や故障のときは、販売員に連絡願います。
- 3. 伝送制御装置の内部カバーおよびのAC入力端子台の保護カバーの取外しは、感電の恐れがありますので絶対に行わないでください。
- 4. 伝送制御装置の電源スイッチがOFFの状態でも充電されたバッテリとその充放電回路は 活きていますので、短格によるスパーク及び感電には十分注意してください。
- 伝送制御装置のパッテリの端子部に触れないでください。感電する恐れがあります。パッテリの交換時は販売員に連絡願います。

▲ 注意

- 1. 使用開始直後、長期保存後の再使用の時は、停電補償用バッテリ(以下、バッテリ)が 充電不足の可能性があります。48時間のAC通電により満充電となり十分な停電補償 時間が得られます。
- 2. AC電源を1週間以上OFFにする場合は、バッテリの中継コネクタを外してください。 (過放電防止)
- 3. パッテリは寿命部品です。定期的な交換が必要です。本装置には製造年月と交換の目安が明記されていますので交換時期以前早めに交換してください。周囲温度によっては使用年数を確保できない場合があります。

推奨使用年数

2年

但し、バッテリ周囲の年平均温度 約25℃、 放電頻度10回/年での目安で保証値で はありません。 パッテリ交換の際は弊社に ご連絡ください。 有償にて 交換を承ります。

- · 4. 交換したパッテリは、弊社にて回収し電池メーカにて処分しますので弊社に連絡願います。
- 5. PCEの正常な動作を維持するために3カ月に1回程度、定期点検の実施をおすすめします。弊社に連絡願います。
- 6. 終端抵抗の接続された端末伝送器(以下、TTE)の端子プロックを取り外して基板交換している時は、端末伝送を伴う上位伝送を行わないでください。伝送信号レベルが不安定なため伝送エラーとなる可能性があります。
- 7. PCEの上位伝送 接続状態に応じて必要となるモデム、NCU, RS232C/RS 485変換アダプタは以下の限定機種にて動作保証をしていますので注意願います。

モデム ----- 東芝製 TOSNET-BM20C NCU ----- 東芝製 TOSNET-MT1200A

ご注意とお願い

■ 一般仕様に記載の設置環境条件は必ずお守りください。

■ 本装置(以下、PCE)の電源は以下の負荷とは別系統のものをご用意ください。

電動機 静電気複写機 エレペータ

電気炉

アーク溶接機

その他負荷変動や

ノイズのある負荷

■ 漏電およびPCEの誤動作を防止するために第3種接地を必ずお取りください。

)使用前に

■ 使用開始直後、長期保存後の再使用の時は、停電補償用バッテリ(以下、バッテリ)が充電不足の可能性があります。 48時間のAC通電により満充電となり十分な停電補償時間が得られます。

■ AC電源を1週間以上OFFにする場合は、バッテリの中継コネクタを外してください。(過放電防止)

■ バッテリは寿命部品です。定期的な交換が必要です。本装置には製造年月と交換の目安が明記されていますので交換時期以前早めに交換してください。周囲温度によっては使用年数を確保できない場合があります。

推奨使用年数

2年

バッテリ交換の際は弊社にご連絡く ださい。有償にて交換を承ります。

但し、バッテリ周囲の年平均温度 約25℃、 放電頻度10回/年での目安で保証値で はありません。

- 交換したパッテリは、弊社にて回収し電池メーカにて処分しますので弊社にご連絡ください。
- PCEの正常な動作を維持するために3カ月に1回程度、定期点検の実施をおすすめします。弊社にご連絡ください。
- 終端抵抗の接続された端末伝送器(以下、TTE)の端子プロックを取り外して基板交換している時は、端末伝送を伴う上位伝送を行なわないでください。伝送信号レベルが不安定なため伝送エラーとなる可能性があります。
- PCEの上位伝送 接続形態に応じて必要となるモデム、NCUは以下の限定機種にて動作保証をして いますのでご注意ください。

モデム ····· 東芝製 TOSNET-BM20C

NCU ----- 東芝製 TOSNET-MT1200A

装置の概要

- ・PCEは、空港、市場、ビル、マンション等に設置された発信装置付きメータ(電力量計、水道メータ、ガスメータ、カロリメータ等)のパルスを積算計量するTTEから毎月の検針日にその計量値を集中検針して、センタ装置にてその検針結果を上位伝送機能で収集するための装置です。
- ・またPCE1台当たり最大300メータの接続が可能で、構内に設置されるメータ数によってはPCEを10台まで構内各所に分散配置することができ、センタ装置とはマルチドロップ接続が可能です。

特 長

分散配置

PCE1台当たり最大接続メータ数300メータと小点数化を図り、 小型軽量・壁面取付方式の採用で空港、市場、ピル、マンション等 の構内各所への分散配置が可能。

之 使 制 記

配線コスト削減

RS485方式の端末伝送回線の採用により、従来のカレントループ 4線式から2線式となり配線コストを削減可能。

上位伝送路のバラエティー・アップ

マルチドロップモデムとの接続で構内専用回線に、ターミナルアダプタとの接続でISDNネットワークに、それぞれセンタ装置とPCE10台をマルチポイント接続可能。 また、NCUモデムとの接続でNTT公衆回線にも適用可能。

定時検針機能

メータの種別(電気、水道、ガスなど20種別)毎に毎月予め決められた日時にPCE 単独で検針を行うので、センタ装置の検針時間短縮が可能。

一般仕様

Į	E		目	仕 様 .
	電	圧		AC100V 50/60Hz (電圧変動範囲±10%)
電.	消	費電	カ	135VA 以下
	停	電補	償	16時間 PCE:時計動作、メモリ保持(25℃ 満充電での公称値) TTE:計量値保持・積算、 パルス入力
				(但し、東芝製K8メータまたは相当品接続時は機器仕様に別途記載)
源	充	電時	間	48時間 (放電終止電圧到達後のバッテリに対する25°C、AC100V 通電状態での値)
環	温	動作	温度	-5 ~ +45℃ (但し、モデムをPCE内部に取付時はモデムの動作温度範囲)
	度	保存	温度	-10 ~ +50℃ (但し、長期保存時はバッテリユニットを取り外して保存。また 、バッテリユニットは直射日光を避け20℃未満にて保存)
境	湿	ß	ŧ	20 ~ 80% RH (但し、結路なし)
交	流	耐圧		AC1500V、1分間、漏れ電流 15mA以下 (FGショートパー取り外し状態にてAC入力一括・FG間)
#2	緑	抵 抗		DC500Vメガーにて20MQ以上 (FGショートバー取付状態にてAC入力一括・FG間)
摄	ŧ	地		第3種接地
4	形	寸 法		430W * 450H * 165D (mm)
1	ŧ	量		約26kg
Ą	文 付	方法		壁面取付 または パネル取付(JIS C 6010準拠)
ğ	k j	友 色	<u>.</u>	日本 塗料工業会 P22-344 (半ツヤ)
>	p	劫	ı	自然空冷

仕

135

区分	項目	住 様
端末伝送	回線数	3回線
PCEとTT E間のデータ	伝送 インタフェース	RS485準拠
伝送のことを端末伝送といいます。	伝 選度 同 関 信 活 は 送 き 事 り 構成 デ ー ク 構成	2400 bps 割歩同期 半2重 無手順 専用テキスト スタート・ピット 1ピット データ・ピット 7ピット パリティ・ピット 1ピット ストップ・ピット 1ピット
	誤り検出 伝送制御 接統形蔵	水平:BCC 、 垂直:偶数パリティ ポーリング・セレクティング方式 マルチドロップ
	伝送距離 (給電距離) 適用ケーブル その他	各回線 総延長 1km(分岐は不可) 東芝製K8メータ、100メータ接続時は300m CPEVS-0.9Φ-3P(シールド付き)または相当品 非伝送状態では常時ドライバイネーブル
表 示	電源LED	1点、緑:AC入力があり電源スイッチがONで点灯
	端末電源LED	1点、赤:AC入力なく電源スイッチがOFFで、端末電源ス イッチがONでパッテリ出力があるとき点灯
	異常LED	1点、赤: PCE内部の異常(電池電圧低下、温度上昇、上位 送信不能、内部処理不能)または上位伝送の接続回 線上の異常またはPCEハードウェア異常を検出し たとき周期的に点滅/点灯
		電池電圧低下 : 1秒間点灯、1秒間消灯で点減 温度上昇 : 2秒間点灯、2秒間消灯で点減 上位送信不能 : 3秒間点灯、3秒間消灯で点減 上位伝送の : 4秒間点灯、4秒間消灯で点減 接続回線異常 内部処理不能 : 5秒間点灯、5秒間消灯で点減 ハードウェア異常:常時点灯
	上位伝送信号 モニタLED	8点、緑:SD(送信データ) 、 RD(受信データ) ER(DTEレディ) 、 DR(DCEレディ) RS(送信要求) 、 CS(送信可) CD(キャリア検出) CI(呼出表示) (いずれも各信号論理のモニタ)
	端末伝送信号 モニタLED	3点、緑:回線1、2、3の送信 3点、赤:回線1、2、3の受信 (いずれも各信号論理のモニタ)


K	分	項	目		仕		様								
設	定	I D番号		ロータリスイッチ(0~9) 10進3桁(000~999) ディップスイッチ(8ビットのON、OFF)											
	部分はの設定	モード設	足	ディップスイッ 	・チ(8ピ	ントのON	(OFF)								
				項目	ピット	状態	設 定 內 容								
				上位伝送	1, 2	OFF OFF ON , OFF	変換回線 2線式 非交換回線・2線式								
				回線・線式		OFF, ON	非交換回線・4線式								
				上位	3, 4	off ofe on , off	1200 bbs 2400 bps								
		ļ		伝送速度		OFF, ON	4800 bps								
						ON , ON	9600 bps								
				上位伝送 モード	5	OF F ON	TOSCAN-B10モード RF-13モード								
				上位伝送 区切り文字	6	OFF ON	CR								
		į		E STORE	7 0		CR+LF								
					7, 8	OFF OFF	常時OFPで使用								
警報	出力	電池電圧	低下				F-13モード時のみ有効 								
	_ ,,			M TE BANDA	, 1 W.		または								
]				,								
		端末給電		上電圧(DC)	2 2 V ± 1	L V)検出時	「電を継続すると、放電終 ドに端末給電を遮断、無電								
				上接点による	曹報出力に	は無し]								
		温度上昇		無電圧接点出力	、1点:	接点容量	AC100V, 1A								
]	または DC24V , 1A								
							上昇検出(50±5℃)時								
							上昇復帰(45±5℃)時								
					•	wm e / V	- >								
		AC断		無電圧接点出力	、1点:	接点容量	AC100V, 1A または								
							DC24V , 1A								
L					1	字電でAC	所を検出時、接点をメーク								

区分	項	目	仕	様									
端末 拾電 「端末伝送回線」	定格電圧		AC通電時: DC21 停電時: DC19	. 9~25. 8V . 8~25. 5V	(20℃時)								
の PW+,PW-	使用電池		密閉形鉛蓄電池(12	V-12Ahを2個	直列接続)·								
(· · · / · · ·)	給電保護	のショー	~2.8A 側端子台(PW+,PW-)で										
	TTE側端子台(1 km先でのショ												
モデム給電			モデム専用ACコンセ		0/60Hz								
停 電 補 償	補償時間												
			TTEの台数	停電補償時間									
		i	10台	48H									
			20台	24H 16H									
			但し、東芝製K8メー メータを接続した時は」	 タまたは相当品をT1 以下	『E1台当たり10								
			TTEの台数	停電補償時間									
			10台	7 H									
Į			20台	5 H									
			30台	3 H									
		ľ	なお、上記補償時間は	25℃、満充電での公	称值								
	補償內容		PCE:時計動作、メネ TTE:計量値保持・程										


システム構成

RS232Cによる接続 (ポイント to ポイント)

PCE設置環境の動作温度範囲は以下となります - 5 ~ 4 5 ° C




I D番号	センタ装置のソフトウェアで
	扱っているIDと同じ内容を
	設定してください
上位伝送	センタ装置のソフトウェアに
回線・線式	より以下を選択してください
	非交換回線・2線式
	非交換回線・4線式
上位伝送速度	センタ装置のソフトウェアに
	より以下を選択してください
	1200bps
	2400bps
,	4800bps
	9600bps
上位伝送モード	センタ装置のソフトウェアに
	より以下を選択してください
	TOSCAN-B10モード
	RF-13モード
上位伝送	RF-13モードの時、センタ装
区切り文字	置のソフトウェアにより以下
	を選択してください
	CR
	CR+LF



モデムによる接続 (マルチホイント)


PCE設置環境の動作温度範囲は以下となります ○ ~ 4 ○ °C




I D番号	センタ装置のソフトウェアで
	扱っているIDと同じ内容を
	各PCEに設定してください
上位伝送	非交換回線・4線式に設定し
回線・線式	てください
上位伝送速度	センタ装置のソフトウェアに
	より以下を選択してください
	1200bps
	2400bps
	4800bps
	9600bps
上位伝送モード	TOSCAM-B10モードに設定して
	ください
上位伝送	CR, CR+LFどちらの設
区切り文字	定でもかまいません

BM2Cの動作主一人の設定。
PCE内部に設置したBM20Cの出荷時の設定
を以下に変更してください
S5-4:OFF S6-2:ON
S5-5 p該当する S6-8:OFF
S5-6 伝送速度 S6-9:OFF
S5-7 &ON
S5-8 S7-C3, C4
: C3側
センタ装置側モデム
S5-10:ON , S6-10:ON
最適端のPCEのモデム
55-10:ON, 56-10:ON
中間のPCEのモデム
S5-10:OFF, S6-10:OFF
基板上のショートプラグ No. 6:OFF
基板上のショートプラグ No. 7:3の所

- (ご注意) (1)4線式モデムラインのシールドは、各PCEの「モデムライン中継端子台」にて中継し、センタ装置側でのみモデムのFG端子と接続するとともに接地を取ってください
 - (2) 4線式モデムラインに誘導されるノイズ等により伝送品質が悪い時は、PCE側モデムのFG 端子とPCE内部の「モデム用FGターミナル」を接続して伝送品質の向上を図ってください
 - (2) PCE内部に設置したモデムのAC電源は、「モデム専用ACコンセント」よりお取りください





	一、と設定スイッチの設定
ID番号	センタ装置のソフトウェアで
	扱っているIDと同じ内容を
	各PCEに設定してください
上位伝送	交換回線・2線式に設定して
回線・線式	ください
上位伝送速度	1200bpsに設定してく
	ださい
上位伝送モード	センタ装置のソフトウェアに
	より以下を選択してください
	TOSCAM-B10モード
	RF-13モード
上位伝送	RF-13モードの時、センタ装
区切り文字	置のソフトウェアにより以下
	を選択してください
	CR
	CR+LF

MT1200AB	作モードの設定
MT1200Aの出荷時	の設定を以下に変更して
ください	
ストラップカバー内のデ	イップスイッチの
3. : OFF	4. : ON

- (ご注意)(1)センタ装置側、PCE側の各NCUは それぞれFG端子にて接地してご使用 ください
 - (2) PCE側のNCUのAC電源はPCE 内部の「モデム専用ACコンセント」 とは別の電源をご用意ください

機能

時計・カレンダ

PCEには定時検針を行うために日付・時計機能(月末日、閏年の判定を含む)を内蔵しています。

初期値 1993年1月1日 0時0分0秒 (初回電源投入時および停電補償時間オーバの時)


上位伝送 の 時計設定コマンド で 任意の日付、時刻 を 設定 時計読取コマンド で 現在の日付、時刻 を 読取

月差を補正するためにセンタ装置から月に1回程度、日付、時刻を再設定してください。設定後は必ず読取を行って正しく設定されたことを確認してください。

設定は年、月、日、時、分までで、秒はゼロスタートします。

メータ登録


PCEに接続される最大300メータの定時検針または計量値読取を行うために、メータ毎に以下の情報を不揮発性のメモリに記憶しています。これらの情報は1回書き込まれると再書き込みが行われるまでその内容は変わりません。



回線アドレスとメータ毎の検針値情報との関係は以下の通りです。

	TTE										囲				TTE	1-9	匣	TTE	1-9
線	<u> </u>	; 			 	; 	線	<u> </u>	! !	; ;	粮			線			線		
0	00	0																0 9	
	-91		<u>:~:</u> .	<u> </u>	91	<u>00</u>	X	-91	01	<u>:~;</u>	<u> </u>	92	00	メ –	・タ2	01:	~ メ -	-タ30	0 (

上位伝送 の 端末アドレス・ダウンロードコマンド で 該当メータの種別 を 登録 端末アドレス・アップロードコマンド で 該当メータの種別 を 確認



停電 定時検針日時 PLAG 日 時 分

> · -..メータの種別毎に定時検針を実行させる毎月の日時分

…定時検針日時書き込み時に停電の有無を判定するためのフラグ

上位伝送 の 定時機計日時設定ロマンド で 該当種別の定時検針日時 を 設定 定時検針日時読取コマンド で 該当種別の定時検針日時 を 読取

| 定時検針・実施日付

停電 定時検針・実施日付 FLAG 年 月日時 分

> --- PCBがひとつの種別の定時検針の実行を完了するたびに書き込まれる現在の日付、時刻 このエリアは種別毎に持たないので、常に最後 に検針を行った時の実施日付が保持されます

·・定時検針・実施日付書き込み時に停電の有無を判定するためのフラグ


PCE の 定時検針実行完了 で 書き込まれます 上位伝送 の **松野領データ版取コランド** で 読み取ることができます

上位伝送 の 停電情報読取コマンド で [1][2][3]の停電フラグ を 読取 停電情報グリアコマンド で [1][2][3]の停電フラグ を クリア

- (ご注意) (1) 停電情報読取コマンドで読み取れる情報には、[1] [2] [3] の停電フラグの他に「チェックサム書き込み中の停電発生」、「初期化中の停電発生」が含まれます。
 - (2)チェックサムは[1][2][3]の各メモリ内容が書き換えられたときに必ず再計算され、 不揮発性メモリ全体の信頼性を確保するために書き換えられます。
 - (3)初回電源投入時、停電情報読取コマンドで読み取れる情報が「正常」以外の時には必ず、不揮発性メモリ全体が初期化されます。
 - (4) 停電情報読取コマンドで読み取れる情報が「正常」以外の場合には、「停電情報読取」、「停電情報のリア」以外の上位伝送コマンドは受け付けられません。
 - (5) センタ装置でPCEと上位伝送を行う前には必ず、「停電情報読取」、「停電情報クリア」コマンドをペアで実施して、「正常」以外の場合にはメータ登録からやり直してください。


電源投入時の処理

PCEではメータ登録に関わる情報を不揮発性のメモリに記憶しています。不揮発性のメモリは停電時でも記憶内容が失われません。従って、PCEの電源投入時には不揮発性のメモリの初期化の可否を判断すると同時にID番号、モード設定の各スイッチや時計について以下の処理を実行しています。



定時検針

種別毎に設定された定時検針日時になると該当種別のメータの計量値とINFを端末伝送により収集して検針値情報に記憶します。



検針の結果、該当種別のメータの検針値 とINFが不揮発性メモリに記憶されま す。



定,英一枚一针。奥	"····································
1. 複数種別選択	· 複数の種別が同時に検針対象種別として選択された場合は、種別番号 の若い順に検針を実行します。
2. 時計再設定	 ・59→0秒の移り変わりで検針の実施を判断しているので、時計の遅らせ設定では検針を実施しますが定時検針日時丁度を含む時計の進ませ設定では検針が実行されません。
3. 停電・復電	・定時検針日時をまたぐ停電があった時、復電によって検針は継続されません。(複数種別選択の場合はどの種別も継続されません。) ・停電中に定時検針日時となった場合は復電しても検針が実行されません。
4. 検針実行中	・検針実行中に停電となった場合は、復電しても検針は継続されません。 ・検針実行中は、上位伝送は受け付けられません。
5. 上位伝送中 端末伝送中	・上位伝送中、端末伝送中に定時検針日時となった場合は、伝送終了後に検針を実行します。 ・上位伝送、端末伝送中に定時検針日時となった種別が検針を実施しないまま次の定時検針日時を迎えた場合は、最後の定時検針日時の検針を1回だけ実行します。

異常LEDの表示

PCEは内部の異常状態を常時監視し、LED表示によって外部に通知します。異常状態には以下の種類があり、複数の異常が重なった場合には優先順位の高い異常を表示します。優先順位の高い異常が解除された場合には優先順位の低い異常の表示に切り替わります。

優先順位	異常状態	内	容						
1	電池電圧低下	1.砂間 点灯 、							
2	温度上昇	②砂間 点灯 、	5℃)を検出すると異常しEDが 2秒間 <u>潤知</u> 45±5℃)で点滅を停止します。 3は通常処理を続けていますが、上位伝送 助作に異常を起こす可能性があります。						
3	上位送信不能	了後、上位伝送の動作シーケンセンタ装置に返送テキストを記 ②秒間 点灯 で点減します。 次回送信時この異常が解除され							
4	上位伝送の 接続回線異常	上位伝送の接続回線に、以下に示す異常を検出すると異常 建砂間 点灯 、							
		マクト 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 2 年 3 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日	= ONしてもDRがONしない						



優先順位	異常状態	内	容
		<非交換回線・4線式	>
		$\cdot ER = ON$	してもDRがONしない
		· 受信時	CDがONしない
		・受信中	DRがOFFしてる・
		$\cdot RS = ON$	してもCSかONしない
		·送信中	DR、CSがOFFしてる
]	$\cdot RS = OFF$	してもCSがOFFしない
5	内部処理不能	行中に、上位伝送の動作シー た場合に異常しEDが 5秒間 点灯 、 で点滅します。 次回送信時この異常が解除さ	
6	ハードウェア 異常	常時 点灯 します。	ウェアに異常を検出すると異常LEDが 再投入時にこの異常が解除されると消灯し

(ご注意) (1)「PCEの通常処理」とは、センタ装置からの要求テキストを受信するための待機状態のことです。



要求デキストのコマンド体系。

センタ装置から上位伝送でPCBをポーリングすることによってPCBの持つ検針機能を利用すること ができます。また、PCBの上位伝送は専用のテキストで行うことができ、TOSCAN-B10モードとRF-13モ ードではテキストの構成が異なります。

TOSCAM-B10モードでは、センタ装置からの要求テキストやセンタ装置への返送テキストに以 下のコマンド体系を持ちます。

コマンド名称	コマンド番号	端末伝送
	, 01,	0
検針値データ読取	. 05.	
TTE初期值設定	. 03.	0
TTEパラメータ設定	' 11'	0
TTEパラメータ読取	' 12'	0
時計設定	'21'	
時計読取	. 55.	
定時検針日時設定	'31'	
定時検針日時読取	' 32'	
端末アドレス・ダウンロード	' 41'	
蟷末アドレス・アップロード	' 42'	
停電情報読取	. 91.	
停電情報クリア	, 95,	
料果 泵	, 99,	. - - - -

RF-13モードでは 部のテキス トのみで、テキスト上にコマンド 番号は含まれません。

TOSCAN-B10モードではPCEが、 テキスト上のコマンド番号によっ て機能を識別します。

端末伝送の所に 〇 印のある コマンドはTTEとの伝送を伴 うコマンドです。



■WAZZA技量公の所含条件。ILLCHOE技与式表示に信仰)

- ・伝送エラーが発生していないこと(RF-13モードも同様)
- ・要求テキストのフォーマットが正しいこと(RF-13モードも同様)
- ・要求テキストのID番号がID番号スイッチと一致すること
- ・要求テキスト上の以下の各情報が数値または規定範囲内の数値であること

回線アドレス(RF-13モードも同様)

定時検針設定情報

初期値

ダウンロード情報

パラメータ

回線番号

設定日付・時刻

<交換回線・2線式> CCITT V, 25bis準拠 MT1200A PCE NCU





ER ON

DR ON

RS ON

CSON

RS OFF

CS OFF

ER OFF

DR OFF

40秒

4 0 秒:

500**≡**s

40秒

500ms

40秒

40秒

デ

1

9

信

-----×


- (1) CIのONはPCE側の NCUが自動着信したこ とを意味します。
- (2) DRがONするとデータ 通信が可能な状態となり ます。
- (3)要求テキストの受信開始 時はCDがONしている ことも監視しています。

要求テキスト

返送テキスト

終了テキスト

- (4)要求テキストの受信完了 時にはCDがOFFする ことも監視しています。
- (5)終了テキストの受信で、 PCEはデータ通信の終 わりを判断し、ERを OFFするとNCUが DRをOFFして回線が 切断されます。
- (6) データ通信中はDRが ONに保持されている ことが必要です。
- いることが必要です。






(7)返送テキスト送信中は CSがONに保持されて

- 19 -

の部分を繰り返す ことができます

<非交換回線・2線式または4線式>

BM20C PCE モデム (PCE側)



(ご注意)

- (1) ERは電源投入以降ON に保持しています。
- (2) 要求テキストの受信開始 時はCDがONしている ことも監視しています。
- (3)要求テキストの受信完了 時にはCDがOFFする ことも監視しています。

4線式の場合はCDの OFFは監視していま せん。

- (4) DRは常にONに保持されていることが必要です
- (5)返送テキスト送信中は CSがONに保持されて いることが必要です。



上位長送与マンドの共通事項(TOSCAV-BIOモートのみ)

上位伝送コマンドで共通して使用する伝送コードは以下の通りです。

伝送コード名称	伝送コード
STX	02Н
I D番号	. 000, ~, 333,
回線番号	' 0' ~' 2'
TTEアドレス	'100'~'09' (■の部分はゼロ固定です)
メータアドレス	' 0' ~' 9' または ' #' (#は10メータ分一括の指定)
ETX	03Н
всс	STXの次のキャラクタからETXまでの 排他的論理和(XOR)の値

(ご注意)(1)Hのついた数値は16進数の表現です。

(2)''で囲まれた数値は10進数字(アスキーコード) の表現です。

上位伝送コマンドの各テキストに示す警報の部分にはPCE内部の自己診断情報が、 の部分には端末伝送エラーの場合にそのコードが、INFの部分にはTTEの内部自己診断情報がそれぞれ以下のようにセットされます。

董 報

電池	温度	20H	20H	端末
電圧				送信
低下	上昇	固定	固定	不能

正常:20H 異常:'A'

5パイトエリア (各1パイト)

端末伝送エラーのコード TTEの内部自己診断情報

$10^{5} \sim 10^{0}$	エラー名称
'B-01 '	端末送信不能
'B-04 '	TTE 無応答(200ms)
'.B-05 '	TTE フレーミンク・エラー
'B-06 '	TTE オーパーラン エラー
'E-07 '	TTB 1. 874 13-
, E-08	TTE STX未受信
, E-03	TTB ETX未受信
'E-10 '	TTE BCC未受信
'E-11 '	TTE BCC不一致
'E-12 '	TTE データエラー
'E-13 '	TTE アドレス不一致

٠			•	•	•		_	-	_
(6	15	7	7	ェ	リ	7	۲	

INF	内 容
	正常
'-'	端末伝送エラー時
'Λ'	ROMチェックサムエラー
'B'	RAM R/W エラー
.C.	E ² PROMデータエラー
'D'	計量值異常
E,	パラメータ異常
'F'	パルス入力異常
'G'	受信タイムオーバー発生
.н.	フレーミングエラー発生
Ί,	オーバーランエラー発生
'J'	テキストエラー発生
'K'	127電圧異常
,r,	メータ初期値未設定

1パイトエリア

TTEデータ除取

センタ装置から要求テキストを受け付けた時に、 TTEをポーリングし、そのときの計量値をセンタ装置に返送します。1メータ単位(個別)と 10メータ単位(一括)があります。

要求テキスト長: 15Byte 固定 返送テキスト長:150Byte 固定

要求テキスト

S			1	回線アドレ		E	В	
T	I D番号	אעדנ.	回線 TTE /		TE 1-9		T	С
X			番号		アト・レス		X	С
	10 ² 10 ¹ 10 ⁰	'0' '1'	10°	10 ¹ 10 ⁰	10°			

返送テキスト(個別)

メータアドレス'0'の位置

S	1		回線アドレス						E	В	
T	I D番号	ילעצנ.	回線	TTE	メータ	曹	20H	TTEO	20H	T	c
X			番号	71' VZ	71' V	報		計量値		X	C
	10 ² 10 ¹ 10 ⁰	'0' '1'	10°	10 ¹ 10 ⁰	10°		12Byte				

TTEの計量値は指定されたメータ アドレスの位置に格納

6桁に満たない場合は左端

返送テキスト(一括)

S			[1	線アドレ	ス							E	В
T	ID番号	347F.	回線	TTE	メータ	膏	20H	TTEO	~	TTEO	20H	T	C
X			番号	71. 12	71. r	報		計量值		計量値		X	c
	10 ² 10 ¹ 10 ⁰	'0' '1'	10°	10 ¹ 10 ⁰	10°		12Byte	メータ0		メータ9		Ì	



検針値データ読取

センタ装置から要求テキストを受け付けると、 PCEの不揮発性メモリに記憶されている種別毎 の定時検針結果をセンタ装置に返送します。 1メータ単位(個別)と10メータ単位(一括) があります。

要求テキスト長: 15Byte固定 返送テキスト長:150Byte固定

要求テキスト

,-	, -4 -	, , , , ,							
	S			Į.	国線アドレ	ス		E	В
	T	ID番号	34 /},	回線	TTE	メータ	20H	T	С
	X			番号	71° VX	アト・レス		X	C
		10 ² 10 ¹ 10 ⁰	'0' '2'	10°	10 ¹ 10 ⁰	10°			

返送テキスト(個別)

· メータアドレス ・ 0'の位置

_	_									
ſ	S			回線アドレス		検針実施日付	検針値		E	В
	T	I D番号	34 7 },	回線 TTE メー	普]	関連	20H	T	C
	X			番号 アドレス アド	/ 報	年 月日時分	データ		\mathbf{x}	C
		10 ² 10 ¹ 10 ⁰	'0' '2'	10° 10¹ 10° 10°	7	YYYY NN DD hh ma]			

検針値は指定されたメータ アドレスの位置に格納


検	針 実	施日	付	
年	月	Ħ	時	分
10 ³ 10 ² 10 ¹ 10 ⁰	10 ¹ 10 ⁰			

年:1993~ 該当メータが未登録

月:01~12 または定時検針未実日:01~31 施の場合は検針実施

時:00~23 日付は全て20H

分:00~59



6桁に満たない場合は左端よりゼロを補給

| 該当メータが未登録または定 | 時検針未実施の場合は検針値 | 、INFは全て20H

返送テキスト (一括)

S	7421()	<u> </u>	回線アドレス		検針実施日付	検針値	検針値	E	В
T	I D番号	אלצב.	回線 TTE	メーク		関連 ~	関連 2011	T	c
X				アトト 報			アータ	X	C
	10 ² 10 ¹ 10 ⁰	'0' '2'	10° 10¹ 10°	10°	YYYY MM DD hh mm	No1	No10	1	

年は西暦4析、時は24時間制

TTE初期值設定

センタ装置から要求テキストを受け付けた時に、 TTEに対して初期値をポーリングにより設定しま す。1メータ単位(個別)と10メータ単位(一括) があります。正常に設定が完了したか否かの応答コ ードとインフォメーションを返送します。

要求テキスト長: 25 Byte 固定 返送テキスト長:150Byte固定

要求テキスト

S			Į.	国線アドレ	ス		<u> </u>	E	В
T	ID番号	לאצנ.	回線	TTE	1-9	初期値	20H	T	C
X			番号	アト' レス	71, 72		1	X	c
1	10 ² 10 ¹ 10 ⁰	'0' '3'	10°	10 ¹ 10 ⁰	10°	10 ⁵ 10 ⁴ 10 ³ 10 ² 10 ¹ 10 ⁰	1		

メータアドレスが、#'の場合は10メータ全てに同じ初期値が 設定されます

メータアドレス

E	<u>送</u> :	テキスト(個)	別)						<u> </u>	0′の位置		
Γ	S				国線アドレ	ス					E	В
1	T	ID番号	אלצב.	回線	TTE	1-9	膏	20H	TTEO	20H	T	C
	X			番号	アト゚レス	71. 1	報		応答		x	c
١		10 ² 10 ¹ 10 ⁰	'0' '3'	10°	10 ¹ 10 ⁰	10°	1	12Byte				1

TTEの応答は指定されたメータ アドレスの位置に格納

RI EN 20H TF 4Byte RET :'Y'(正常終了) 'N'(異常終了)

'-'(端末伝送 エラー時)

エラーでない場合は 6桁全て20H

該当メータが未登録の場合はエラーコ

ード、RET、INFは全て20H

浬	(古)	アキスト(一)	67									_		
	S			囲	線アドレ	ス							E	В
	T	I D番号	אלצב.	回線	TTE	メータ	膏	20H	TTEO	~	TTEの	20H	T	C
	X			番号	71' VX	アト゚ レ	報		応答		応答		X	C
		10 ² 10 ¹ 10 ⁰	'0' '3'	10°	10 ¹ 10 ⁰	10°		12Byte	メータの		メータ9			



TTEパラメータ設定

センタ装置から要求テキストを受け付けた時に、 TTEに対して「メータ接続」、「積算方法」、 「パルスの重み」のTTE内部パラメータをポーリングにより設定します。 1 メータ単位 (個別) と10メータ単位 (一括) があります。正常に 設定が完了したか否かの応答コードとインフォメ ーションを返送します。

要求テキスト長: 25Byte固定 返送テキスト長:150Byte固定

要求テキスト

S			Œ	線アドレ	ス	۷,	ラメ・	-9		E	В
T	I D番号	אלצב.	回線				S		20H	T	C
x	1	ĺ	番号	71° VX	ナト, トン	T	T	T		X	C
ì	10 ² 10 ¹ 10 ⁰	'1' '1'	10°	10 ¹ 10 ⁰	10°	1	2	3			

メータアドレスが'#'の場合は10メータ全てに同じパラメ · ータが設定されます

ST1 :メータ接続

2線低速/3線/2線高速= '1' / '2' / '3'

ST2 : 積算方法

パルス積算/ON時間積算= '1' / '2'

ST3 :パルスの重み

 $1 / (1 / (1 - 1)^2) / (1 / (1 / (1 - 1)^2) / (1 / (1 / (1 - 1)^2)) / (1 / (1$

返送テキスト(個別)

· メータアドレス · 0 の位置

S			[0	国線アドレ	ス					E	В
T	ID番号	לעצב.	回線	TTE	メータ		20H	TTEの	20 H	T	C
X			番号	71, 12	71' V	報		応答		X	c
1	10 ² 10 ¹ 10 ⁰	'1' '1'	10°	10 ¹ 10 ⁰	10°]	12Byte				

増末伝送時のエラーコードにはST1,ST2,ST3の3回の端末伝送の うち最後に起きたエラーの3回目のリトライ時のコードがセット されます。 TTEの応答は指定されたメータ アドレスの位置に格納

RET :'Y'(正常終了)
'N'(異常終了)

'-'(端末伝送 エラー時)

エラーでない場合は

6桁全て20H

返送テキスト(一括)

~	1	7 1 M 1 ()	ID /											
	S				回線アドレ	ス							E	В
	T	ID番号	אלצב.	回線	TTE	メータ	雪	20H	TTEの	~	TTEO	20 H	T	C
-	X			番号	71' VX	71' V	報		応答		応答		x	c
		10 ² 10 ¹ 10 ⁰	'1' '1'	10°	10 ¹ 10 ⁰	10°	1	12Byte	メータ0		メータ9			



TTEパラメータ読取

センタ装置から要求テキストを受け付けた時に、 TTEから「メータ接続」、「積算方法」、「バルスの重み」のパラメータをポーリングしセンタ 装置に返送します。1メータ単位(個別)と10 メータ単位(一括)があります。

要求テキスト長: 15Byte間定 返送テキスト長:150Byte間定

要求テキスト

S			1	回線アドレ	ス	E	В	1
T	ID番号		四線	TTB 71° VX	メータ	T	C	
	10 ² 10 ¹ 10 ⁰	'1' '2'	10°	10 ¹ 10 ⁰	10°	X	C	

返送テキスト (個別)

/メータアドレス ビ ' O' の位置

6			T	***		_		,	 の区間		
S				線アドレ	ス	1	ļ	1		E	В
IT	ID番号	לגצנ.	回線	TTE	1-4		20H	TTEO	0011		1
		- 17.			! "	F	20n		20H	T	C
X			番号	アト゚レス	アト レ	報		設定内容		\mathbf{x}	
	10 ² 10 ¹ 10 ⁰	'1' '2'	10°	10 ¹ 10 ⁰	10°	1	12Byte			^	
					:	L	120) 00			l l	1 1

TTEの設定内容は指定されたメータ アドレスの位置に格納

増末伝送時の S S S I ST1:'-'(端末伝送 ST2 エラー時) 1 2 3 F ST3 ST3

エラーでない場合は 6桁全て20H | 該当メータが未登録の場合はエラーコー

ド、ST1、ST2、ST3、INFは全て20H

返送テキスト (一括)

	/ T / T (-:	<u>na / </u>						•					
S	1		Œ	回線アドレス						Γ	[E	B
T	I D番号	אלצב.	回線	TTE	メータ		20H	TTEO	~	TTEO	20H	1	c
X			番号	71 77	71' V	報		設定内容	l	設定内容			c
	10 ² 10 ¹ 10 ⁰	'1' '2'	10°	10 ¹ 10 ⁰	10°		12Byte	メータ 0		メータ9			

時計設定

センタ装置から要求テキストを受け付けた時に、 PCE内部の時計に年月日、時分を審き込み、返送 テキスト送信完了後、秒をゼロスタートさせます。 審き込み直後に読み込みを行い年月日と時分が一致 していればOKを、不一致ならNGを返送します。

要求テキスト長: 25Byte固定 返送テキスト長:150Byte固定

要求テキスト

S T X	ID番号	אלצנ.	段定年			時時		2 0H	E T X	B C C	年月日	:1993~ :01~12 :01~31
	10 ² 10 ¹ 10 ⁰	'2' '1'	YYYY	MM	DD	hh	22				時	:00~23
				•	•	年は	西	晋4桁、			分	:00~59

年は西暦4析、時は24時間制

設定日付・時刻 年 月 日 時 分 10³:10²:10¹:10° 10¹:10° 10¹:10° 10¹:10°

返送テキスト

					_			
S							E	B
T	ID番号	אלצב.	結果	20H	蓄	20H	T	C
X					報		X	C
	10 ² 10 ¹ 10 ⁰	'2' '1'	* *	2Byte				

-----' OK' または ' NG'

時計読取

センタ装置から要求テキストを受け付けた時に、 PCE内部の時計を読取りセンタ装置に返送します。

要求テキスト長: 15Byte固定 返送テキスト長:150Byte固定



要求テキスト

S	I D番号	ילעצנ.	 T	B C
X			X	C
	10 ² 10 ¹ 10 ⁰	'2' '2'		

返送テキスト

40	<u> </u>	7 7 7 F								
	S						読取日付・時刻		E	В
-	T	I D番号	לאצנ.	20H	書	20 H		20H	T	С
	X				報		年 月日時分秒		X	С
		10 ² 10 ¹ 10 ⁰	'2' '2'	4Byte	1 1	12Byte	YYYY MM DD hh mm ss			

 競 取 日 付 ・ 時 刻

 年
 月
 日 時 分
 秒

 10³ 10² 10¹ 10⁰ 10¹ 10⁰ 10¹ 10⁰ 10¹ 10⁰ 10¹ 10⁰ 10¹ 10⁰ 10¹ 10⁰

年 :1993~ 月 :01~12 日 :01~31 時 :00~23 分 :00~59 秒 :00~59

定時檢針日時設定

センタ装置から要求テキストを受け付けた時に、 不揮発性のメモリ上に設けた定時検針日時の該当 種別(1~20)のエリアに定時検針日時を書き 込みます。書き込み直後に読み込みを行い一致し ていればOKを、不一致ならNGを返送します。

要求テキスト長: 25Byte固定 返送テキスト長:150Byte固定

要求テキスト

- 1	S T X	I D番号	יןעדנ.	定時検針 設定 情報	20H	E T X	B C C
Ì		10 ² 10 ¹ 10 ⁰	'3' '1'		_		

種別番号:01~20

定時檢針設定情報 定時檢針日時 種別 時 番号 H 101 100 101 100 101 100 101 100 :01~31,## 料は毎日検針

:00~23 分 :00~59

返送:	テキスト							
S							E	B
T	ID番号	אעדנ.	結果	20H	#	20Н	T	C
x	l .				45		x	c
				4	775		- 1	1 1
	10 ² 10 ¹ 10 ⁰	'3' '1'	* *	2Byte			L	Ш

......' OK' または 'NG'

定時檢針日時態取

センタ装置から要求テキストを受け付けた時に、 不揮発性のメモリ上に設けた定時検針日時のエリ アから全種別(1~20)の定時検針日時をセン

タ装置に返送します。

要求テキスト長: 15Byte固定 返送テキスト長:150Byte固定

要求テキスト

女不	/ T / A F				
S				E	В
T	ID番号	יועדנ.	20 H	T	C
x				X	С
	10 ² 10 ¹ 10 ⁰	'3' '2'			

仮送テキスト

~~						1		Part JA AL		9	В
IS				i		定時検針		定時検針	·	E	
T			0011		20H	日時	~	日時	20H	ፐ	(C)
T	ID番号	יועדנ.	20H		ZUN	D PPE	• •	HPT	2011		
X				報						X	ICI
^				100	1			66 HI O O			1 1
- 1	10 ² 10 ¹ 10 ⁰	'3' '2'	4Byte		12Byte	種別1		種別20	•		Ш

使用されていない(未登録)種別の日時分 は6桁全て20H

定時検針日時 101 10° 101 10° 101 10°

:01~31.## B 料は毎日検針

:00~23 :00~59 分

端末アドレス・ダウンロード

センタ装置から要求テキストを受け付けた時に、 不揮発性のメモリ上に設けた該当メータの検針値 情報のエリアに要求テキスト上の種別を書き込む ことによってメータ登録を行います。書き込み直 後に読み込みを行い一致していればOKを、不一 致ならNGを返送します。

要求テキスト長: 15Byte固定 返送テキスト長:150Byte固定

要求テキスト

女冰:	アヤスト					
S					E	В
Т	I D番号	347 },	ダウンロード	20H	T	C
X			情報		x	c
1	10 ² 10 ¹ 10 ⁰	141111				
- 1	110_110_170	4: 1				1

1	ダウンロード情報												
	穩	刺	回線アドレス										
			回線	T	(E	メータ							
	番号		番号		レス	アト・ レス							
	10¹	10°	10°	10¹	10°	10°							

種別番号:01~20

メータアドレスが、#'の場合は10メータ全 てに同じ種別番号が登録されます

返送テキスト

ADAD	7 1 MI							
S							E	В
T	ID番号	אלאבן.	結果	20H	警	20H	T	C
x	ž .				報		X	С
	10 ² 10 ¹ 10 ⁰	'4' '1'	* *	2Byte				i

-----'OK' または 'NG'

端末アドレス・アップロード

センタ装置から要求テキストを受け付けた時に、 不揮発性のメモリ上に設けた検針値情報のエリア から1回線分のメータ全て(100メータ)につ いて該当メータの種別番号をセンタ装置に返送し ます。

要求テキスト長: 15Byte固定 返送テキスト長:650Byte固定

要求テキスト

F	(A.	7 4 4 6					
	S			回線		E	В
	T	ID番号	יועדנ.		20H	T	С
	x			番号		X	С
		10 ² 10 ¹ 10 ⁰	'4' '2'	10°		İ	

S			回線				アドレス		アドレス		E	В
T	ID番号	לעדנ.		20H	膏	2 0H	情報	~	情報	20H	T	С
x			番号		報		メータ		メータ		X	С
1	10 ² 10 ¹ 10 ⁰	'4' '2'	10°	3Byte	Į	12Byte	1		100			

使用されていない(未登録)メータのアドレス情報は6桁全て20H

ア			
種別	TTE	1-9	20H
番号	7}° VZ	プト・ レス	
10 ¹ 10 ⁰	10 ¹ 10 ⁰	10°	1Byte

種別番号:01~20



停電情報読取

センタ装置から要求テキストを受け付けた時に、 不揮発性のメモリ書き込み中に起きた過去の停電 発生情報をセンタ装置に返送します。

完生情報をセング製画に返送します。 「停電情報クリア」の要求テキストをセンタ装置

から受信するまで停電情報は保持されます。 停電情報を保持している間は「停電情報読取」、 「停電情報クリア」以外の要求テキストには応答 しません。 要求テキスト長: 15Byte固定 返送テキスト長:150Byte固定

要求テキスト

S			 E	В
T	ID番号	אלצנ.	T	
X				c
	10 ² 10 ¹ 10 ⁰	'9' '1'		

返送テキスト

S T X	I D番号	יַּןעדּנ.	停電 情報	20H	曹報	20H	E T X	B C C
	10 ² 10 ¹ 10 ⁰	'9' '1'		3Byte				

'A':定時検針中(「検針値」、「INF」書き込み中)停電発生 'B':定時検針中(「定時検針実施日時」書き込み中)停電発生

'C': 定時検針日時設定中(「定時検針日時」書き込み中)停電発生'D': 端末アドレスダウンロード中(「種別」書き込み中)停電発生

'E':チェックサム書き込み中 停電発生

'F':初期化中 停電発生

20H:正常(不揮発性メモリ書き込み中の停電発生無し/停電情報クリア済み)

停電情報クリア

センタ装置から要求テキストを受け付けた時に、 保持している停電情報をクリアします。停電情報 を保持していてクリアした場合にはOKを、保持 していなくて要求を受け付けた場合にはNGを返 送します。

要求テキスト長: 15Byte 固定 返送テキスト長:150Byte 固定

要求テキスト

7	S T	I D番号	יןעדנ.	20H	B C C
ľ	^	10 ² 10 ¹ 10 ⁰	'9' '2'		

返送テキスト

Æ	区.	アヤスト								
	S							E	В	
	T	ID番号	יועדנ.	結果	20H	書	2 0H	T	C	
	X					報		X	c	l
		10 ² 10 ¹ 10 ⁰	'9' '2'	* *	2Byte					

-----' OK' または ' NG'

終了要求

センタ装置から終了テキストを受け付けた時に、 交換回線制御では回線を切断し、非交換回線制御 またはRS485制御では次の要求テキストの待 ち状態となります。

| |終了テキスト長:15Byte固定|

終了テキスト

STY	I D番号	אעזנ.	 E T X	_
А	10 ² 10 ¹ 10 ⁰	'9' '9'	^	١




TTEデータ読取

センタ装置から要求テキストを受け付けた時に、 TTEをポーリングし、そのときの計量値をセン タ装置に返送します。1メータ単位(個別)のみ の指定です。


要求テキスト長:6/7 Byte固定 返送テキスト長:16/17Byte固定

要求テキスト

センタ装置からLFが送信されても



返送テキスト



場合は' E'

TTEの計量値

(, 000000, ~, 333333,) (6桁に満たない場合は左端よりゼロ補給)

機士に送すっこの組みの77R計量値

満木伝送エフーの場合の11c町重旭								
do~do	エラーコード	エラー名称						
'000040'	E-40	伝送部異常(端末送信不能)						
'000050'	E-50	データエラー						
'000052'	E-52	テキストエラー						
'000053'	E-53	フォーマットエラー						
'000054'	E-54	オーパーラン・エラー						
'000055'	E-55	フレーミング・エラー						
'000056'	E-56	無応答						
'000059'	E-59	アドレス・エラー						

BCCは符号と計量値の 排他的論理和(XOR)の値



終了要求

センタ装置から終了テキストを受け付けた時に、 交換回線制御では回線を切断し、非交換回線制御 またはRS485制御では次の要求テキストの待 ち状態となります。

終了テキスト長:6/7Byte間定

終了テキスト

	' A'		. 8.	. 8.	. 8.	CR	LF
1		l .					

上位伝送コマンドの所要時間

センタ装置から要求テキストを送信し、PCEから返送テキストを受信するまでの所要時間は各上位伝送のコマンドと上位伝送速度によって異なります。以下に実測値を示しますので、センタ装置の伝送ソフトウェアでタイムオーバを設定するときの目安(実測値*1.5倍程度)としてください。 交換回線を使用した場合はNCUや交換器によって以下の所要時間にならない場合があります。

TOSCAM-B104-F

T.O.B.另一多缺败	個別	一括
1200bps	1575ms	2400 m s
2400bps	900ms	1700ms
4800bps	550 m s	1375ms
9600bps	370 m s	1200ms

検針値データ読取	個別/一括
1200bps	1575ms
2400bps	900ms
4800bps	525 m s
9600bps	370 m s

T T E 初期値設定	個別	一括
1200bps	1675ms	2550ms
2400bps	950ms	1800ms
4800bps	575ms	1450ms
9600bps	390 m s	1250ms

ひいにバラメニタ段定	個別	一括
1200bps	1900ms	4700ms
2400bps	1150ms	3900ms
4800bps		3600ms
9600bps	600ms	3400ms


TTEパラメータ跳取	個別	一括
	1575ms	2400ms
2400bps	900ms	1700ms
4800bps	550 m s	1350ms
9600bps		1175ms

供》引用使机 定		
1200bps	1625ms	
2400bps	890ms	
4800bps	525ms	
9600bps	370 m s	

1200bps	1525ms
2400bps	890ms
4800bps	525ms
9600bps	370 m s

定時後針日時設定		
1200bps	1625ms	
2400bps	900ms	
4800bps	525ms	
9600bps	370ms	

定時検針日時読取		
1200bps	1525ms	
2400bps	840ms	
4800bps	525ms	
9600bps	370ms	



増末アドレス・ア	ップロード
1200bps	5700ms
2400bps	2975ms
4800bps	1575ms
9600bps	890ms

停電情製読取	
1200bps	1525ms
2400bps	840 m s
4800bps	525ms
9600bps	373ms

停電情報グリア	
1200bps	1525ms
2400bps	840ms
4800bps	525ms
9600bps	373ms

RF-13&-F

TTE デニク映取	
1200bps	400ms
2400bps	300ms
4800bps	260 m s
9600bps	230 m s



運転準備

PCEの運転を開始する前に、以下の項目を確認してください。

バッテリコネクタ

PCEの工場出荷時にはバッテリ中継コネクタを外した状態となっています。内部カバーを取り外して パッテリ中継コネクタを接続してください。接続されていないと停電時にTTEの停電補償ができなく なります。

モデムの設置

モデムによるマルチポイント接続のシステム構成でお使いの場合、PCE内部のモデム取付用皿ネジとモデム押さえ金具によってモデム(BM2OC)がしっかり固定されていること、およびモデムローゼットが取付板にしっかり固定されていることを確認してください。この時、以下のモデム回りの接続も確認してください。

- [1]上位伝送コネクタとモデムがRS232Cケーブルで接続されていること。
- [2] モデムとローゼットがモジュラケーブルで接続されていること。
- [3] モデムのACケーブルがモデム専用ACコンセントに接続されていること。

外線の導入

以下のケーブルが外線導入膜付きグロメットから導入され、各端子台への取付が正しいことを確認してください。

- [1] AC入力ケーブル
 - ·FG線は必ず第3種接地に接続し、動力接地とは分離されていること。
- [2] モデムラインケーブル
 - · 5極の中継端子台(固定の信号配置は無し)を使ってローゼットとモデムラインが接続され、中継されていること。
 - ・モデム (BM2OC) 取扱説明書の逐次接続システム構成に示されているようにセンタ装置 個モデムとPCE個モデムのS-LINEとR-LINEは逆になっていること。

[3] 端末伝送ケーブル

- ・TRA, TRB, PW+, PW-, FGがTTEのTRA, TRB, PW+, PW-, FGにそれぞれ接続されていること。
- ・PW+, PW-はそれぞれ2本線で接続されていること。 (線路抵抗による電圧降下でTTEが動作できなくなります。)

[4] 警報出力ケーブル

- ・「電池電圧低下」、「温度上昇」、「AC断」の各AXA、AXB端子をブザー、ランプ等の警報負荷に接続してください。(Xは1、2、3) 接続されていない場合は、PCE内部の異常状態を通知できないので正常な動作を確保できない可能性があります。
- (ご注意) (1) PCEの上位伝送端子台、端末伝送端子台、警報出力端子台は小型の端子プロックを使用していますので、0.5N・m以下のトルクで締め付けてください。



ID番号・モード設定

PCEの電源を投入する前に必ずID番号とモード設定の各スイッチを設定してください。モード設定スイッチはお使いになるシステム構成に合わせて正しい設定内容であることを確認してください。

設置環境

PCEの設置に当たっては次のような場所は避けてください。

- [1] 周囲温度が-5~45℃の範囲を越える場所や急激な温度変化を起こす場所。 (モデムを内部設置した場合は0~40℃)
- [2] 左右側面には十分な通風スペースを確保すること。(70mm以上)
- [3] 相対湿度が20~80%RHの範囲を越える場所や結構の可能性がある場所。
- [4]腐食性、可燃性ガスの発生する場所。
- [5] 塵埃、塩分、鉄分の多い場所。
- [6] 直射日光の当たる場所。

外線の布線に当たっては次の点に注意してください。

- [1] PCEの上位伝送ケーブル、端末伝送ケーブル、警報出力ケーブルおよびモデムラインケーブル、ACケーブルは高圧線、動力線とは200mm以上分離されていること。
- [2] 性質の異なる信号ケーブル(電源線、伝送線、出力線)は互いに分離して配線すること。



運 転

智力派化学人

PCEの電源スイッチをONに、端末電源スイッチをONにします。

(モデムを内部設置している時は、その電源スイッチもONにします)

- ・電源LEDが緑色に点灯します。
- ・モデムを内部設置している場合は、モデムのPWRランプが点灯します。
- ・上位伝送信号モニタレEDが、モード設定スイッチの上位伝送回線・線式 の内容に応じて以下のように点灯します。

 交換回線・2線式
 点灯するLEDは無し

 非交換回線・2線式
 ER、DRが緑色に点灯

 非交換回線・4線式
 ER, DRが緑色に点灯

[1]

端末給電切り換えテスト

PCEの電源スイッチをOFFにします。

・電源LEDが消灯すると同時に、端末電源LEDが赤色に点灯します。 (この状態が正常な停電時の端末給電状態です。)

再び、PCEの電源スイッチをONにします。

・[1]と同じ状態に戻ります。

センタ装置から上位伝送で「時計設定」、「時計読取」のコマンドを 使って、現在の日付・時刻に設定し、確認を行います。

·PCEは秒をゼロスタートし、計時を開始します。

メニタ学録・確認

センタ装置から上位伝送で「端末アドレス・ダウンロード」、「端末 アドレス・アップロード」のコマンドを使って、物理的に接続されて いる最大300台のメータの種別を登録し、確認を行います。

> ・メータ登録・確認を行って初めて、センタ装置から端末伝送を伴う上位 伝送コマンドを行うことができます。

1) 17 3 八字 义 二字 散海 小衛龍

センタ装置から上位伝送で「TTEパラメータ設定」、「TTEパラメータ読取」のコマンドを使って、登録したメータにパラメータを設定し、確認を行います。

・TTEに物理的に接続されているメータ全てに「メータ接続」、「積算方法」、「パルスの重み」のパラメータが設定されたので、TTEは各メータのパルスを正しく計量することができます。

T T B 初期值製造・確認

センタ装置から上位伝送で「TTE初期値設定」、「TTEデータ読取」のコマンドを使って、登録したメータに初期値を設定し、確認を行います。

・TTE初期値設定・確認を行って初めて、TTE内部の計量値(パルス 数)と実際のメータの指針値を一致させることができます。

万世联系统统。 = 155 182 元章 C 2026 FR

センタ装置から上位伝送で「定時検針日時設定」、「定時検針日時読取」のコマンドを使って、登録した種別毎に定時検針日時を設定し、 確認を行います。

> ・定時検針日時が設定されると、現在の日付・時刻との監視を開始し、日 時分に到達した種別のメータは全て定時検針が実行されます。

速

(運転中のご注意)

- (1) センタ装置からPCEに対して上位伝送により検針業務を行う時には、最初に「停電情報読取」、「停電情報クリア」のコマンドを実行してください。停電情報を保持していると他のコマンドが受け付けられません。
- (2) 内部時計の月差を補正するためにセンタ装置から月に1回程度、日付、時刻を再設定してください。設定後は必ず読取を行って正しく設定されたことを確認してください。
- (3) ID番号とモード設定を再設定した場合は電源スイッチを再投入してください。

通常運転

これでPCEはセンタ 装置からの上位伝送の 要求テキストに応答す ることができます。

異常時の処置

PCEで起こり得る異常には大別すると以下の種類があります。異常が発生した場合には下表に従って適切な処置を行ってください。必要な場合には弊社にご連絡ください。

- ・点灯すべきLEDが点灯していない。
- ・異常LEDが点滅または点灯している。
- ・端末伝送エラーが発生している。
- ・TTEの内部自己診断情報が発生している。

異常內容	直前の操作	予想される原因 処 置
電源LEDが点灯しない	電源スイッチをONにした	基板の故障、基板上のコネクタが外れている
		基板交換、コネクタ点検 弊社にご連絡ください
端末電源LEDが点灯しな い	電源スイッチ、端末電源スイッチ共にONの状態から電源スイッチをOFFにした	基板の故障、基板上のコネクタ、バッテリ中継コ ネクタが外れている
		基板交換、コネクタ点検 弊社にご連絡ください
上位伝送のSDとRDの LEDが点滅しない	センタ装置から該当するID番 号のPCEに上位伝送を実施した	上位伝送コネクタ(RS232C)外れ、モデム/NCU の故障、基板の故障、ID番号違い
		コネクタ点検、モデム/NCU/基板の交換、 ID番号再設定 必要時、弊社にご連絡ください
端末伝送の送信と受信の LEDが点滅しない	センタ装置から該当するID番 号のPCEに端末伝送を伴う上 位伝送を実施した	端末伝送ケーブル断線、基板の故障、メータ登録 無し
		ケーブル点検、基板交換、メータ登録 必要時、弊社にご連絡ください
異常LEDが1秒周期で点 減している	16時間以上の停電の後復電した	電池電圧低下、パッテリ寿命、基板の故障
または電池電圧低下の 警報出力があった	通電中パッテリが寿命に違した	48時間の通電(充電)、バッテリ交換、基板交換、TTEのパラメータや初期値が失われている可能性がありますので上位伝送で確認 必要時、弊社にご連絡ください
異常LEDが2秒周期で点 減している または温度上昇の警報 出力があった	内部温度が50℃を越える場所 でPCEを使用した	食体内部の温度上昇 PCE設置環境の変更
顔している		基板の故障(上位送信不能) 基板交換 弊社にご連絡ください



		予想される原因	
異常内容	直前の操作	处 置	
異常LEDが4秒周期で点 減している	電源スイッチをONにした センタ装置から該当するID番 号のPCEに上位伝送を実施し た	上位伝送コネクタ(RS232C)外れ、モデム/NCUの故障、RS232Cケーブルの断線/外れ、NULL-MOD BMケーブルの断線/外れ、モデム/NCUの動作モード設定ミス、センタ装置ソフトウェアの上位伝送動作シーケンス誤り、基板の故障コネクタ/ケーブル点検、モデム/NCU交換、モデム/NCU動作モード確認、センタ装置ソフトウェア見直し、基板交換	
		必要時、弊社にご連絡ください	
異常LEDが5秒周期で点 減している		センタ装置からの要求テキストを受信完了した時 が、丁度、上位伝送動作シーケンスの40秒タイ ムオーバとなった	
		センタ装置から要求テキストを再試行	
	電源スイッチをONにした	基板の故障	
しになっている	停電後に復電した	基板交換、弊社にご連絡ください	
端末伝送エラー (' E - O 1 ') が発生した	センタ装置で上位伝送を実施し 、返送テキストを受信した	基板の故障 上位伝送を再試行、定時検針を再試行しても発生 する場合は基板交換 弊社にご連絡ください	
端末伝送エラー ('E-04 ') が発生した	センタ装置で上位伝送を実施し 、返送テキストを受信した	端末伝送ケーブルの断線/外れ/接続ミス、TTEのアドレス重複、TTEの故障 ケーブル点検、上位伝送を再試行、TTEアドレス確認、TTE基板交換 必要時、弊社にご連絡ください	
端末伝送エラー ('E-05') ('E-06') ('E-07') ('E-08') ('E-09') ('E-10') ('E-11') ('E-11') ('E-12') ('E-13') が発生した		端末伝送ケーブルへの誘導ノイズ/接続ミス、TTEのアドレス重複、TTEの故障 ケーブル布線環境の確認/変更、上位伝送を再試行、TTEアドレス確認、TTE基板交換 必要時、弊社にご連絡ください	

保

異常内容	直前の操作	予想される原因	
3413 / JAE		処 置	
TTEの内部自己診断情報 (INF='A') (INF='B') (INF='C') (INF='D') (INF='E') が発生した	センタ装置で上位伝送を実施し 、返送テキストを受信した	TTEの故障 上位伝送を再試行、TTE基板交換 弊社にご連絡ください	
TTEの内部自己診断情報 (INF='F') が発生した	センタ装置で上位伝送を実施し 、返送テキストを受信した	TTEのパルス入力ケーブルの断線/外れ/接続 ミス、メータのパルス異常発信、TTEの故障	
		ケーブル点検、上位伝送を再試行、TTE基板交換 必要時、弊社にご連絡ください	
TTEの内部自己診断情報 (INF='G') (INF='H')		端末伝送ケーブルへの誘導ノイズ/接続ミス、T TEのアドレス重複、TTEの故障	
(INF='I') (INF='J') が発生した	ストを受信した	ケーブル布線環境の確認/変更、上位伝送を再試 行、TTEアドレス確認、TTE基板交換 必要時、弊社にご連絡ください	
TTEの内部自己診断情報 (INF='K') が発生した	センタ装置で上位伝送を実施し 、返送テキストを受信した	端末伝送ケーブルのPW+、PW-の断線/外れ /1本線での接続/1kmを超える接続、TTE の故障	
		ケーブル点検、上位伝送を再試行、TTE基板交換 必要時、弊社にご連絡ください	
TTEの内部自己診断情報 (INF='L')	センタ装置で上位伝送を実施し 、返送テキストを受信した	TTEの電源投入以降、一度も初期値が設定され ていない	
が発生した		上位伝送で「TTE初期値設定」を実施	


保守・点検

PCEおよびTTEの正常な動作を維持するために、以下の点検を3カ月に1回程度行ってください。

項	l l	点検方法	判定基準	備考
	取 付	目視・工具	壁面またはパネル取付への 取付ネジおよび取っ手にゆ るみのないこと	
本	ケーブル接続	目視・工具	A C ケーブル、上位伝送ケーブル、端末伝送ケーブル 、警報出力ケーブル、モデムラインケーブルの取付ネジにゆるみのないこと	
	電源供給	LEDランプ の目視	電源LEDが点灯していること 停電時は、端末電源LED が点灯していること	端末電源LEDが消 灯している時は停電 補債時間オーパです ので、TTEのパラ メータ、初期値の再 設定が必要です
体		スイッチの 目 視	電源スイッチ、端末電源ス イッチどちらもONになっ ていること	
	バッテリ 使用年数	目視	「パッテリ交換サイクルシ ート」記載の交換の目安の 年月を経過していないこと	経過している場合は 早急にパッテリ交換 が必要です
	電 庄	テスタ	端末給電(PW+,PW-間) DC21. 9~ 25. 8V (AC100V± 10%以内) であること	範囲を逸脱している 場合は弊社にご連絡 ください
	取 付	目視・工具	壁面の取付ネジにゆるみの ないこと	
端末伝送器	ケーブル接続	目視・工具	端末伝送ケーブル、パルス 入力ケーブルの取付ネジに ゆるみのないこと	
6.7	動作	LEDランプ の目視	基板上の「RUN」LED が6秒に1回点減している こと	6秒より周期が早い 場合は弊社にご連絡 ください



付録1. 外形寸法図





付録2. 信号接続図

上位伝送用RS232Cコネクタ (CCITT V. 24, V. 28準拠)の信号内容を以下に示します。

コネクタ形状: Dsub 25P メス

信号名	ピン番号	信号方向
保安用アース (FG)	1	未接続
通信用アース(SG)	7	-
送信データ (SD)	2	PCE→
受信データ (RD)	3	PCE-
送信要求 (RS)	4	PCE→
送信可 (CS)	5	PCE←
DCEレディ (DR)	6	PCE←
DTEレディ (ER)	20	PCE→

信号名	ピン番号	信号方向
キャリア検出 (CD)	8	PCE ←
送信タイミング (ST1)	2 4	未接続
送信タイミング (ST2)	15	未接続
受信タイミング (RT)	17	未接続
呼出表示 (CI)	22	PCE+

付録3. 付属品一覧

No.	品 名	数量
1	伝送制御装置 取扱説明書	1部
2	端末伝送器 取扱説明書	1部
3	伝送制御装置 工事要領書	1部
4	伝送制御装置 工事上の注意書き	1枚
5	犀 キー	2個
6	終端抵抗(スパークキラーXEB12001 岡谷電機産業)	4個
7	アングル取付穴用 化粧ネジ (M5*10クロームメッキ)	8個



東芝 伝送制御装置 取扱説明書

初版 1993年12月

版権・著作、東芝、1993年 この資料の一部または全てを当社の許可なく、 複写・転用することを禁じます。また、この 内容は、予告なしに変更することがあります ので、ご了承ください。

> WM-1654 4012307160